RUPES S.p.A. a socio unico
Via Marconi, 3/A - Loc. Vermezzo
20271 Vermezzo con Zelo (MI) - Italy
Tel. +39 02 94649 41 - Fax +39 02 9494 1040
info@rupes.it - www.rupes.com

Uff. Vendite e assistenza clienti:
tel. + 39 02 9496 4912

Sede legale:
Via Manfredo Camperio, 9 - 20123 Milano - ITALY

ES

ADVERTENCIA

PELIGRO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO.
No cargue la batería en un cargador que no sea el especificado para este producto. Existe riesgo de explosión o incendio si se utiliza un cargador inadecuado para cargar este producto.
Utilice únicamente baterías recargables del tipo especificado para este producto. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar daños personales y materiales.
Cuando no esté en uso, mantenga la batería alejada de otros objetos metálicos, como monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que pueda provocar un cortocircuito entre los contactos de la batería. Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
En condiciones extremas, puede salir líquido de la batería; hay que evitar el contacto. Si se produce un contacto accidental, lave con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
No utilice ninguna batería que esté dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de forma impredecible y provocar un incendio, una explosión o un riesgo de lesión.
No exponga la batería a fuego o a temperaturas superiores a 130°C (265°F). Exponer la batería al fuego o a una temperatura superior a 130°C (265°F) puede provocar una explosión.
Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el producto fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar la batería o el producto de forma incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede anular la garantía y aumentar el riesgo de incendio.

ALCANCE DE LA ENTREGA

Aquí encontrará todos los componentes que forman parte del producto. Compruebe que el contenido esté completo y en perfecto estado. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor.

CONSEJOS DE USO

Antes de utilizar la máquina, lea atentamente el manual de instrucciones y familiarícese con el funcionamiento de la máquina y sus características técnicas.
Utilice la máquina únicamente para el uso previsto.
Utilice la máquina únicamente en perfectas condiciones técnicas.
Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados antes de cada uso.
Compruebe que el cable de alimentación no esté enredado.
Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado por el calor, el aceite o bordes afilados.
Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado por objetos que giran.
Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado por objetos que giran.
Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado por objetos que giran

Seznam varnostnih stavkov

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti poškodb preberite priročnik za uporabo.		Zaščitite pred dežjem in vlago.
	Zaščitite se z zaščitnimi očali.		Ne odlagajte v ogenj.
	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.		Ne uporabljajte, če je izdelek poškodovan.
	Ne uporabljajte, če je izdelek poškodovan